

RCE-9, RCE-15, RCE-21/RCE-30 Sections

Installation Instructions

Follow directions for interlocking ramp assembly.

FOR TWO PIECE RCE-30

1. Install 21" RCE first.
2. Butt 12" RCE section against the 21" RCE.
3. Drill and countersink screw holes in ramp aligned with holes in RCE.
4. Install with screws provided.

Instrucciones de Instalación

Siga las instrucciones para ensamblar la rampa entrelazada.

PARA RCE-30 DE DOS PIEZAS

1. Primero instale el RCE de 21".
2. Coloque la sección RCE de 12" contra la sección RCE de 21".
3. Taladre y avellane los orificios para los tornillos en la rampa alineándolos con los orificios en el RCE.
4. Instale con los tornillos suministrados.



POSITIVE PRESSURE TESTED GASKETING MATERIALS
FOR FIRE DOORS
FOR APPLICATION TO HOLLOW-METAL-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 3 HOURS AND WOOD-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 1-1/2 HOURS.
CATEGORY J

MATERIAL DE EMPAQUE PARA PUERTAS CORTAFUEGO
SOMETIDOS A PRUEBAS DE PRESION POSITIVA, PARA
USARSE EN PUERTAS METALICAS HUECAS CORTAFUEGO,
CERTIFICADAS HASTA 3 HORAS Y PUERTAS DE MADERA
CORTAFUEGO, CERTIFICADAS HASTA 1-1/2 HORAS
CATEGORÍA J