

Rubber Ramp



Installation Instructions

1. Ramp may be cut in field to fit floor conditions.
2. Apply a solid bead of adhesive to underside of ramp at perimeter edges. Then apply several beads of adhesive in a criss-cross pattern to underside of ramp, so when set in place the adhesive spreads to thinly cover entire underside of ramp.

NOTE: Adhesive must be a type designed to bond rubber, concrete, wood, metal or other material to which ramp is being applied. (NGP black silicone adhesive #RR-5007BL is specifically designed for use to install this rubber ramp.)

3. Affix Rubber Ramp to desired location.

IMPORTANT NOTICE: DO NOT WALK ON OR APPLY WEIGHT TO RUBBER RAMP FOR 24 HOURS ALLOWING ADHESIVE TO FULLY CURE.

Instrucciones de Instalación

1. La rampa puede recortarse en el área de instalación para adaptarse a las condiciones del piso.
2. Aplique líneas de adhesivo en la parte inferior de la rampa a la orilla del perímetro. A continuación aplique debajo de la rampa varias cuentas de adhesivo en un patrón cruzado, para que al instalar la rampa el adhesivo se esparza en una capa delgada que cubra toda la parte inferior de la rampa.

NOTA: El adhesivo debe ser apropiado para pegar hule, concreto, madera, metal u otro material en el que se instale la rampa. (El adhesivo de silicón negro #RR-5007BL de NGP está diseñado específicamente para usarse en la instalación de esta rampa de hule).

3. Coloque la rampa en el lugar deseado.

NOTA IMPORTANTE: NO EJERZA PRESIÓN NI CAMINE SOBRE LA RAMPA DURANTE LAS PRIMERAS 24 HORAS, PARA PERMITIR QUE EL PEGAMENTO CURE COMPLETAMENTE.